





製品正面



製品背面

本体 (正面)



13:【61801361
移動用ハンドル
(ハンドルグリップ)】



11:【61731291
本体カバー前 一式
(高さ表示シール付)】




19:【61731151
ベースカバー-R
(ベースカバー右)】



20:【61731152
ベースカバー-L
(ベースカバー左)】




11-1:【61731295
高さ表示シール
(DSREC)】



J:【ADOC P0037
丸キャップ A-19
(ロックレバー用キャップ)】

本体 (背面)



12-1:【61731299
移動用操作解説シール
(DSREC)】



12:【61731292
本体カバー後 一式
(表示シール付)】



12-2:【61731298
警告シール
(DSREC)】



E:【SCTA40061
トラス M4×6
Cr (5本セット)】

※ 本体カバー前に対する使用個数: 8個
本体カバー後に対する使用個数: 6個


座部 (正面)



4:【61731531
肘掛け 右
(アームレスト R)】



5:【61731541
肘掛け 左
(アームレスト L)】



3:【61731452
腰あてクッション
(チュウカンシート)】



1:【61731451
座板 (座ソート)】



A:【BLA06016I 六角穴付フランジボルト
M6×16 Cr】座板使用個数: 4個

スイッチ
ホルダー部



15:【61731604
スイッチホルダー】



E:【SCTA4006I
トラス M4×6
Cr (5本セット)】





15-1:【61731611
スイッチホルダー
アングル】



F:【SCTA4010I
トラス M4×10
Cr (5本セット)】

座部 (裏面)




18:【61731421
セイフティー (安全スイッチ)】



K:【EPACK0008
押し込み固定具
(PM2Hタイプ)】

座部 (側面)



I:【AKRCP0029 楕円中栓
4620J107-10501 (アームキャップ)】



23:【61731521
アーム支点カバー】




17:【61731442
中継ボックス】



14:【61731HDSW
操作スイッチ一式】



G:【SCBA3006I
バインド M3×6
Cr (2本セット)】



H:【ADOGP0038
長方形中栓 B-160
(シートフレームキャップ)】



2:【617311381
背もたれ (背シート)】




A:【BLA06016I
六角穴付フランジボルト
M6×16 Cr】
※背もたれ使用個数: 2個



25:【62201504
ヒッカケボルト
(背部用)
※背もたれ使用個数: 2個



7:【61731821
フットパイプ (フットパイプ Ass'y)】




22:【EHNEC0010
電源コード (プラグ付)】




6:【61731391
ヘッドレスト】



27:【61731609
操作ガイド一式 (ピースバンド付)】



9-2:【61731805
キヤクキャップ】



9:【61731801
脚 右一式】



9-1:【61731806
挟み込み注意シール
(DSREC)】



D:【AWMCA0024
車輪 D75】



10:【61731811
脚 左一式】



B:【BBA08025I
六角穴付ボタンボルト
M8×25 Cr
※脚片側での使用個数: 3本



8:【61101313
キャップ】
※脚片側での使用個数: 3個




C:【61681809
六角棒スパナ (対辺5)】
※脚組付け用付属工具



24:【61731552
取扱説明書 (DSREC)】

ハンドスイッチ部



14-2:【61731605
オキルシール (DSREC)】



14-3:【61731606
ネルシール (DSREC)】




14-4:【61731607
アガルシール (DSREC)】




14-5:【61731608
サガルシール (DSREC)】



14-1:【61731703
スイッチ基板 ASSY】





16:【61731704
カールコード1 ASSY】




21:【61731702
CPU基板】





28:【61731PAINT-SP
補修スプレー (リタイング用)】



M:【EOKAQ0102
アクチュエーター (上下用 st=430)】



L:【EOKAQ0103
アクチュエーター (角度用 st=100)】



26:【61731349
ヤジルシール (DSREC)】